

Wandhalter

1 In die beiden oberen Ecken der Sperrholzplatte mit 3 cm Abstand zum Rand je ein Loch für das Seil bohren.



2 Ringsum ca. 3 cm Stoff auf der Rückseite einschlagen und mit ein wenig Holzleim festkleben.



3 Das untere Stoffstück ausmitteln und entlang der Mitte feststapeln. Mit dem zweiten Stoffstück genauso verfahren.

4 Stoffe seitlich etwas einrücken und wölben, um Taschen zu formen. Als Hilfe für eine gleichmäßige Wölbung einen Meterstab unterlegen. Taschen seitlich und nach unten hin feststapeln.

5 Seil auf die gewünschte Länge zuschneiden, von vorne durch die Löcher ziehen und hinter der Platte verknöten.

Mit Unterstützung von:

WENKO[®]
DIE BESSERE IDEE



Das brauchst du:

- Sperrholzplatte, ca. 40 x 60 cm
- 2 Stück Stoff, ca. 36 x 26 cm
- Tacker und Tackernadeln
- Holzleim
- Seil
- Holzbohrer
- Meterstab

